EA758WY－30【充電式】LED作業灯　取扱説明書

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。

【仕様】

●光源…LED球
※LEDに替球はありません
●照射パターン…点灯
●明るさ…1,000ルーメン(強)、500ルーメン(弱)
●電源…リチウムイオン充電池
●充電時間…2時間
●連続点灯…約2時間(強)、4時間(弱)
●照射角度…58°
●サイズ…伸長時：600×1,574（H）mm、
収納時：105×736(H)mm
●重量…3.81kg(電池含)

【各部の名称】

【三脚展開時】

（ヘッド可動式）

付属品…バッテリー、AC/DCアダプター差込みプラグ、ショルダーベルト

注意：操作の際は手を挟まないようご注意下さい。怪我をする恐れがあります。

【三脚展開方法】

1．本体にあるレバーを矢印の方向へ引くと、脚が開きます。カラーを押し下げ、三脚を床へ着けます。



2. 三脚を床へ着けた後、カムクランプを外して、ロックを解除し、任意の高さまでヘッドを伸ばします。
任意の位置でカムクランプを戻して、ロックします。またヘッドも任意の角度で固定できます。



【ロッド操作方法】

1. ロッド部にあるカムクランプを外してロックを解除し、
任意の高さまでロッドを伸ばします。
任意の高さになりましたら、カムクランプを戻してロックします。

2. ロッドを戻す際は、逆の手順で操作して下さい。
※操作の際は手を挟まない様ご注意下さい。



【ライト操作方法】

1. スイッチを押すと強点灯。
2. 再度スイッチを押すと弱点灯。
3. さらにスイッチを押すと消灯します。

※スイッチを押す毎に繰り返します。

【バッテリー残量表示】

グリーン：バッテリー残量50～100%(良)
オレンジ：バッテリー残量10～50%(並)
レッド：バッテリー残量0～10%(少)



【収納方法】

1. まずヘッドを上へ向けます。
   次に、ヘッド部の急降下に気を付ける為、ヘッド部を保持しながらクランプを外し、ゆっくり下に降ろして下さい。
   同様に、もう1つのクランプも外しヘッドをゆっくり下に降ろして下さい。



保持しながらゆっくり下に降ろして下さい。

2. カラーを上へ上げていくと、脚が閉じていきます。



3. 脚を全て閉じ、本体へ脚を固定する為に、矢印の方向へレバーを引きます。
   レバーを引きながら、脚を内側(本体側)へ押し込んで固定して下さい。

【充電方法】

注意:必ず専用の充電器を使用し、一度満充電したら必ず充電器からバッテリーを取り外して下さい。

1. 本体の下部分にある2つの黄色のラッチを押しながら、バッテリーを引っ張って取り外します。(図1)
2. バッテリーを充電器に差し込んで下さい。
   メインソケットに付いている2つの黄色タブとバッテリーの2つの黄色ラインを合せるように差し込むと
   正確にセットができます。
   差し込む際は、上から押し込んで下さい。
   外す時は黄色いタブを押して外します。(図2)
3. プラグを電源に差し込み(あるいは12V用プラグをシガーソケットに差し込み)小さい方のプラグの先を
   充電器に差し込みます。
4. 充電状態はLEDランプでお知らせします。(図3)

(図 1)



(図 2)

(図3)　　LEDランプ　　LEDランプ

【LEDランプ】

赤点灯	スタンバイモード
赤点滅	充電中(接続中)
緑点灯	充電完了
赤/緑点滅	バッテリーが正しく接続されていない状態

【ライト取扱い注意事項】

ライトをより長くお使い頂く為にも、下記項目をお守り下さい。

1. 可動部分に異物がない様にして下さい。
2. ライトの上に乗らないで下さい。
3. 傾斜のある所での使用は避けて下さい。
4. 故障、損傷した際は使用せず、商品購入窓口へご相談下さい。

【バッテリー取扱い注意事項】

バッテリーは、誤った使い方をすると発熱、発火、破裂、破損や性能、寿命を低下させる原因となります。
次の事項を必ずお守り下さい。

1. 必ず専用バッテリーをご使用下さい。
2. 分解したり、改造したりしないで下さい。
3. 火の中に投入しないで下さい。
4. 耐熱温度は、60℃までです。
5. 水や海水などの液体につけたり、濡らさないで下さい。
6. ＋極と－極を逆にして使用しないで下さい。
7. リチウムイオン充電池は充放電を数回繰り返すことで、本来の性能を発揮します。

■リチウムイオン充電池のリサイクル・破棄方法について

「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に
設置しているリサイクルボックスへ投函下さい。
リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人（JBRC）や自治体で確認して下さい。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0921